

ORIRO

FIRE ESCAPER MATSUMOTO

ORIRO

避難器具表示板一覽

ハッチ使用法表示板 Y 横板 T 縦板

サイズ: 600×300mm
 材質: PP 樹脂板
 板厚: 0.5mm
 備考: UV プリント

オリローハッチ (透明ハッチナゴタイプ) ユレーヌ・SD 使用法

"ORIRO" HATCH "YUREHNU-SD" DIRECTION FOR USE

① セーフティーチェーンを各方向の方向に引くようにして上蓋を閉めてください。

② ハッチの上蓋を開け、両側にロックする。(下フタも同時に開けてください)

③ 扉下の安全を確認し、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

④ 扉をよそすみややかに閉める。

⑤ ストッパーをロックし、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

⑥ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

収納時 (Housing)

⑤ ストッパーをロックして両側のヒンジを手前に引く。上フタを閉めてください。

⑥ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

オリローハッチ ユレーヌ・SD 使用法

"ORIRO" HATCH "YUREHNU-SD" DIRECTION FOR USE

① チャイルドロックを各方向の方向に押し、上フタを開けてください。

② ハッチの上蓋を開け、両側にロックする。(下フタも同時に開けてください)

③ 扉下の安全を確認し、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

④ 扉をよそすみややかに閉める。

⑤ ストッパーをロックし、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

⑥ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

収納時 (Housing)

⑤ ストッパーをロックして両側のヒンジを手前に引く。上フタを閉めてください。

⑥ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

オリローハッチ ユレーヌ・SD 使用法

"ORIRO" HATCH "YUREHNU-SD" DIRECTION FOR USE

① ハッチの上フタを開け、両側にロックする。(下フタも同時に開けてください)

② 扉下の安全を確認し、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

③ 扉をよそすみややかに閉める。

④ ストッパーをロックし、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

収納時 (Housing)

④ はしごを引上げ、両側のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

オリローハッチ ユレーヌ・X 使用法

"ORIRO" HATCH "YUREHNU-X" DIRECTIONS FOR USE

① ハッチの上フタを開け、両側にロックする。(下フタも同時に開けてください)

② 扉下の安全を確認し、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

③ 扉をよそすみややかに閉める。

④ ストッパーをロックし、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

収納時 (Housing)

④ はしごを引上げ、両側のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

26 USD NKH-01T

27 USD NKH-02T Y

28 USD NKH-03T Y

29 ユレーヌ・X 使用法 T

オリローハッチ 使用法

DIRECTIONS FOR USE OF "ORIRO-HATCH"

① ハッチの上フタを開け、両側にロックする。(下フタも同時に開けてください)

② 扉下の安全を確認し、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

③ 扉をよそすみややかに閉める。

④ はしごを引上げ、両側のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

収納時 (Housing)

④ はしごを引上げ、両側のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

オリローハッチ 使用法

DIRECTIONS FOR USE OF "ORIRO-HATCH"

① ハッチの上フタを開け、両側にロックする。(下フタも同時に開けてください)

② 扉下の安全を確認し、はしごのストッパーを確実に押さえる。(はしごが下向きに伸びています)

③ 扉をよそすみややかに閉める。

④ はしごを引上げ、両側のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

収納時 (Housing)

④ はしごを引上げ、両側のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

⑤ 上フタを持ちながらステー機構のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

オリローハッチ 使用法

① 上蓋の取手を持ち、開ける

② 扉下の安全を確認し、手前のストッパーをはずすと、下蓋が開く

③ はしごのピンを抜くとはしごがおりる

④ 順序よくすみやかに避難する

収納する際は

① はしごを引上げ、両側のヒンジを手前に引き、上フタを閉めてください。

② 下蓋を引継ぎにて引上げる

③ 上蓋をしめる

非常の際にはここを破って隣戸へ避難出来ます

IN CASE OF AN EMERGENCY YOU CAN BREAK THIS PLACE AND CAN ESCAPE TO THE VERANDA OF YOUR NEIGHBOR.

この付近に物を置かないで下さい

PLEASE DON'T PUT ANYTHING NEAR HERE.

34 パーテンションシール (195×118mm) 材質: 塩ビシート

この付近に物を置かないで下さい

PLEASE DON'T PUT ANYTHING NEAR HERE

35 パーテンションシール (193×78mm) 材質: 塩ビシート

30 ハッチ使用法 MKH-005T

31 ハッチ使用法 MKH-005BT

32 SV はしご MKH 007S サイズ: 200×300mm 板厚: 1.0mm



33 チャイルドロック 上蓋表示 サイズ: 60×40mm 材質: PC 板厚: 0.2mm 仕上: 裏刷シール式

34 警告シール (120×75mm) 材質: 塩ビシート

警告 WARNING	避難時以外 EXCEPT IN EMERGENCY
のらない	あけない さわらない

ハッチ上蓋表示 サイズ: 360×150mm

避難はしご

EMERGENCY LADDER ORIROのユレーヌ

非常以外は絶対に開けないで下さい。この付近に物を置かないで下さい。

警告 避難時以外 EXCEPT IN EMERGENCY

のらない あけない さわらない

37 USD 上蓋表示 材質: PC 透明 備考: 裏刷シール式

避難はしご

EMERGENCY LADDER

非常以外は絶対に開けないで下さい。この付近に物を置かないで下さい。

警告 避難時以外 EXCEPT IN EMERGENCY

のらない あけない さわらない

40 チャイルドロック上蓋表示 板厚: 1.0mm

救助袋

43 救助袋上蓋表示 (文字のみ) 板厚: 1.0mm. サイズ: 360×150mm

避難はしご

EMERGENCY LADDER

非常以外は絶対に開けないで下さい。この付近に物を置かないで下さい。

警告 避難時以外 EXCEPT IN EMERGENCY

のらない あけない さわらない

38 上蓋表示 SV MKH009A 材質: PC 透明 備考: 裏刷シール式

避難はしご

EMERGENCY LADDER ORIROハッチ ユレーヌ

非常以外は絶対に開けないで下さい。この付近に物を置かないで下さい。

警告 避難時以外 EXCEPT IN EMERGENCY

のらない あけない さわらない

41 セイフティーチェーン上蓋表示 板厚: 1.0mm

救助袋

44 救助袋上蓋表示 (文字のみ) サイズ: 360×120mm. 板厚: 1.0mm

避難はしご

ORIROハッチ ユレーヌ

非常以外は絶対に開けないで下さい。この付近に物を置かないで下さい。

警告 避難時以外 EXCEPT IN EMERGENCY

のらない あけない さわらない

39 上蓋表示 ユレーヌ ハッチ MKH 010 材質: PC 透明 備考: 裏刷シール式

救助袋

ESCAPE CHUTE ORIROハッチ式救助袋

非常以外は絶対に開けないで下さい。この付近に物を置かないで下さい。

警告 避難時以外 EXCEPT IN EMERGENCY

のらない あけない さわらない


42 救助袋上蓋表示 材質: PC 透明 備考: 裏刷シール式

避難はしご使用法表示板

サイズ: 600×300mm
 材質: PP樹脂板
 板厚: 0.5mm
 備考: UVプリント

ORIRO 避難はしご使用法


HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER



45 折りたたみはしご 自在 MKH 001

ORIRO 避難はしご使用法


HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER



50 ワイヤロープ 自在 MKH 003

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER



46 折りたたみはしご 自在 MKH 002




51 ワイヤロープナスカン MKH 004

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER




47 折りたたみはしご ナスカン MKH 002




52 ワイヤロープナスカン(壁付)MKH 004 特A

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER




48 折りたたみはしごナスカン(床付)MKH 002 特



53 ワイヤロープナスカン(床付)MKH004 特B

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER



49 折りたたみはしごナスカン(壁付)MKH002B

避難はしご

EMERGENCY LADDER

54 避難はしご MKH-008
 サイズ: 360×120mm
 板厚: 1.0mm

ORIRO 避難はしご 使用法

INSTRUCTION MANUAL FOR USE OF "ORIRO" ESCAPE LADDER

- ① ハシゴを取り出す。
TAKE OUT FOLDED LADDER.
- ② つり下げ金具を取り付ける。
HANG THE METAL FITTINGS ON THE HAND RAIL.
- ③ 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはす。
RELEASE THE BELT END TOWARDS THE OUTSIDE WITH YOUR FINGERS.

55 OA 自在フック (1) OA-1

ORIRO miniSOS 避難はしご 使用法

INSTRUCTIONS FOR EMERGENCY LADDER

- ① つり下げ金具を取り付ける。
Hang the metal fittings on the window frame.
- ② 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはす。
Release the belt end outward with fingers.

60 miniSOS 自在 (1) mini-1

オリロー 避難はしご 使用法

INSTRUCTION MANUAL FOR USE OF "ORIRO" ESCAPE LADDER

- ① ハシゴを取り出す。
TAKE OUT FOLDED LADDER.
- ② つり下げ金具を取り付ける。
HANG THE METAL FITTINGS ON THE HAND RAIL.
- ③ 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはす。
RELEASE THE BELT END TOWARDS THE OUTSIDE WITH YOUR FINGERS.

56 OA ナスカンフック (2) OA-2

ORIRO miniSOS 避難はしご 使用法

INSTRUCTIONS FOR EMERGENCY LADDER

- ① つり下げ金具を取り付ける。
Hang the metal fittings on the hand rail.
- ② 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはす。
Release the belt end outward with fingers.

61 miniSOS ナスカン (2) mini-2

ORIRO 避難はしご 使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- ① つり下げ金具を持ち、はしごを取り出す。
Please take the metal fittings, and take the ladder out of the box.
- ② つり下げ金具を設置位置に掛ける。
Please hang the metal fittings in the installation place.
- ③ バンドを外し「はしご」を下ろす。
Please take out the band, and let the ladder come down. 横棒をしっかりぎって足元に注意して降り。連続して降りても強度は十分です。
When you descend, please grasp the rung, and watch your step. The ladder is strong enough, if some people descend constantly.

57 OA ナスカンフック (2) 壁付 OA-2 特壁

ORIRO miniSOS 避難はしご 使用法

INSTRUCTIONS FOR EMERGENCY LADDER

- ① つり下げ金具を取り付ける。
Hang the metal fittings on the hand rail.
- ② 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはす。
Release the belt end outward with fingers.

62 miniSOS ナスカン (3) mini-3

ORIRO 避難はしご 使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- ① つり下げ金具を持ち、はしごを取り出す。
Please take the metal fittings, and take the ladder out of the box.
- ② つり下げ金具を設置位置に掛ける。
Please hang the metal fittings in the installation place.
- ③ バンドを外し「はしご」を下ろす。
Please take out the band, and let the ladder come down. 横棒をしっかりぎって足元に注意して降り。連続して降りても強度は十分です。
When you descend, please grasp the rung, and watch your step. The ladder is strong enough, if some people descend constantly.

58 OA ナスカンフック (2) 床付 OA-2 特床

ORIRO ACTUAL 使用法

OPERATING INSTRUCTIONS

- ① ロックプレートをはね上げます。
Push the Lock Plate up with your finger.
- ② 縦棒を手に持ち外にハシゴを開きます。
Grasp the Vertical Bar and open the ladder away from the building.
- ③ ハシゴに降ります。
Step out onto the nearest rung of the ladder.
- ④ 一歩、一歩、確実に降りてください。
Carefully descend step by step.

63 アクタル

ORIRO JOYMY 使用法

OPERATING INSTRUCTIONS

- ① レバーを倒します。
Push the Lever down to the side.
- ② 自然にハシゴが出てきます。
The ladder will automatically extend.
- ③ ハシゴに降り、安全ガードを引きます。
Step out onto the nearest rung of the ladder.
- ④ 一歩、一歩、確実に降りてください。
Carefully descend step by step.

64 ジョミー

59 OA ナスカンフック (3) OA-3

SOS・避難はしごBOX用使用法・消火器表示



65 SOS SOS-2 サイズ:600×300mm 材質:PP 樹脂板 板厚:0.5mm



66 折りたたみはしご自在 BOX-MH001



67 折りたたみはしごナスカン BOX-MH002 サイズ:368×188mm 材質:PP 板厚:0.5mm

はしご取付金具

68 はしご取付金具

はしご取付位置

69 はしご取付位置

サイズ:250×50mm
材質:PP樹脂板
板厚:0.5mm



BOX用使用法表示シール

消防規格対象外

サイズ:360×260mm 材質:PET(アルミ蒸着) 厚み:100μ



70 折りたたみはしご自在 MKH 001-CB




74 ワイヤロープ自在 MKH 003-CB



71 折りたたみはしごナスカン MKH 002-CB



75 ワイヤロープナスカン MKH 004-CB



72 折りたたみナスカン壁付 MKH 002B-CB



76 ワイヤナスカン壁付 MKH 004 特 A-CB



73 折りたたみナスカン床付 MKH 002 特-CB




77 ワイヤナスカン床付 MKH 004 特 B-CB



78 ワイヤロープ自在 MKH 003-SB



79 ワイヤナスカン壁付 MKH 004 特 A-SB 430×215mm 材質:PET(アルミ蒸着) 厚み:100μ



82 消火器 240×80mm 塩ビ:0.3mm
FIRE EXTINGUISHER
消火器横書き英文入り

83 消火器 250×80mm 塩ビ:0.5mm
FIRE EXTINGUISHER
消火器横書き

84 消火器縦書き 80×250mm 塩ビ:0.3mm
85 消火器縦書き 80×250mm 塩ビ:0.5mm
86 消火器縦書き注意書き付 80×285mm 塩ビ:0.5mm
この裏の中にあります



87 消火器使用法

ORIRO 避難器具表示板 索引

1. P

- ① D2 型 K-001Y・㊦
- ② D2 型 BOX 付 K-001YB・㊦
- ③ 一動作型 K-D1Y・㊦
- ④ B 型 K-005Y・㊦
- ⑤ B 型ケンドン式 K-005-YK・㊦
- ⑥ C 型 K-006Y・㊦
- ⑦ LE 型 K-007Y・㊦
- ⑧ 屋外固定式 K-008Y・㊦
- ⑨ 屋外回転式 K-009Y・㊦

2. P

- ⑩ DSR 型 K-010Y・㊦
- ⑪ DP 型 K-002Y
- ⑫ アーム固定式 K-011Y
- ⑬ S-A
- ⑭ S-B
- ⑮ 避難器具・㊦
- ⑯ 避難器具 MKF-005
- ⑰ 避難器具設置場所 MKF-002
- ⑱ 避難器具設置室 MKF-001
- ⑲ 避難器具降下地点
- ⑳ 避難器具降下位置
- ㉑ 避難器具 英文入り
- ㉒ 避難器具 矢印付 平型
- ㉓ 避難器具 矢印付 L 型
- ㉔ 避難器具 (緩降機) 取付金具

3. P

- ㉕ 避難器具オリロー取付金具
- 26 USD NKH-01T
- 27 USD NKH-02T・㊶
- 28 USD NKH-03T・㊶
- 29 ユレーヌ・X 使用法 T
- 30 ハッチ使用法 MKH-005T
- 31 ハッチ使用法 MKH-005BT
- 32 SV はしご MKH007S
- 33 チャイルドロック上蓋表示
- 34 パーテンションシール
- 35 パーテンションシール
- 36 警告シール
- 37 USD 上蓋表示
- 38 上蓋表示 SV MKH009A
- 39 上蓋表示ユレーヌハッチ MKH010
- 40 チャイルドロック上蓋表示
- 41 セイフティーチェーン上蓋表示
- 42 救助袋 上蓋表示
- 43 救助袋 上蓋表示
- 44 救助袋 上蓋表示

4. P

- 45 折りたたみはしご 自在 MKH001
- 46 折りたたみはしご 自在 MKH001S
- 47 折りたたみはしご ナスカン MKH002
- 48 折りたたみはしご ナスカン (床付) MKH002 特
- 49 折りたたみはしご ナスカン (壁付) MKH002B
- 50 ワイヤロープ 自在 MKH003
- 51 ワイヤロープ ナスカン MKH004
- 52 ワイヤロープ ナスカン (壁付) MKH004 特 A
- 53 ワイヤロープ ナスカン (床付) MKH004 特 B
- 54 避難はしご MKH-008

5. P

- 55 OA 自在フック (1) OA-1
- 56 OA ナスカンフック (2) OA-2
- 57 OA ナスカンフック (2) 壁付 OA-2 特壁
- 58 OA ナスカンフック (2) 床付 OA-2 特床
- 59 OA ナスカンフック (3) OA-3
- 60 miniSOS 自在 (1) mini-1
- 61 miniSOS ナスカン (2) mini-2
- 62 miniSOS ナスカン (3) mini-3
- 63 アクタル

6. P

- 64 ジョミー
- 65 SOS SOS-2
- 66 折りたたみはしご 自在 BOX-MH001
- 67 折りたたみはしご ナスカン BOX-MH002
- 68 はしご取付金具
- 69 はしご取付位置
- 70 折りたたみはしご自在 MKH001-CB
- 71 折りたたみはしご ナスカン MKH002-CB
- 72 折りたたみはしご ナスカン壁付 MKH002B-CB
- 73 折りたたみはしご ナスカン床付 MKH002 特 -CB
- 74 ワイヤロープ 自在 MKH003-CB
- 75 ワイヤロープ ナスカン MKH004-CB
- 76 ワイヤロープ ナスカン壁付 MKH004 特 A-CB
- 77 ワイヤロープ ナスカン床付 MKH004 特 B-CB
- 78 ワイヤロープ 自在 MKH003-SB
- 79 ワイヤロープ ナスカン 壁付 MKH004 特 A-SB
- 80 消防隊進入口外貼り
- 81 消防隊進入口内貼り
- 82 消火器 横書き英文入り
- 83 消火器 横書き
- 84 消火器 縦書き
- 85 消火器 縦書き
- 86 消火器縦注意書き付
- 87 消火器使用法



●お問い合わせは.....

●本製品の的外観および仕様などは、予告無く変更することがあります。

ORIRO 松本機工株式会社

<http://www.oriro.co.jp> e-mail oriro@oriro.co.jp

東京本社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6	TEL.03-3814-7744 FAX.03-3813-2909
札幌営業所	〒060-0008	札幌市中央区北8条西24丁目1番3号	TEL.011-640-7744 FAX.011-615-8299
東北営業所	〒981-0932	仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ101号	TEL.022-207-7744 FAX.022-205-7887
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724	TEL.0256-92-7744 FAX.0256-92-4949
埼玉営業所	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745	TEL.0493-72-7744 FAX.0493-74-1445
横浜営業所	〒231-0028	横浜市中区鶴町2-7-6	TEL.045-663-7744 FAX.045-663-7746
名古屋営業所	〒453-0015	名古屋市中村区椿町19-7	TEL.052-452-7744 FAX.052-451-3506
大阪営業所	〒552-0007	大阪市港区弁天2-14-24	TEL.06-6572-7744 FAX.06-6574-2994
九州営業所	〒815-0031	福岡市南区清水3-9-21	TEL.092-551-7744 FAX.092-511-6555
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745	TEL.0493-72-7744 FAX.0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724	TEL.0256-92-7744 FAX.0256-92-4949