

なんで今まで
無かったんだろう？
こういうのが欲しかった。

業界初！お待たせしました！

オリローテスター

(緩降機降下用具) 特許第5651804号

点検時の事故は
怖いよね。
人より先に
これを降ろそう。

金具が古そうだけど
大丈夫かな……



ORIROおすすめ

◎緩降機点検用(降下用具)

- 緩降機は国家検定品です。その後の点検を安全に「ビル・学校・共同住宅」などで出来るように開発しました。
- 点検資格者の皆様、ランクアップの点検はいかがですか？
信用が変わります！オーナー様にも納得いく点検をお届け出来ます。

点検業者の皆様にも安心、降下用具(降下用バケツ・重り)で、事故防止

1セット (収納ケース・降下用バケツ・重り・誘導綱・ストップウォッチ)

取扱説明DVD付

定価 **¥99,800** (税別)

送料一律2,000-(離島を除く)

- 取扱説明動画は、ホームページでもご覧になれます。
- 販売申込書は、ホームページにてダウンロード頂けます。
- <https://www.oriro.co.jp>



使用方法

- 1 降下用ストッパーベルトを緩降機取付金具のアームに通して固定し緩みをなくす。
- 2 调速器を緩降機取付金具に付け、降下地点を確認し、リールを降下。
- 3 降下用バケツに結合用カラビナ(大・小)を付け、降下用バケツの正面下にあるフック掛け(白色)に選択した誘導綱を取り付ける。
- 4 結合用カラビナ(大)を降下用ストッパーの下部に付ける。
- 5 結合用カラビナ(小)を着用具緊結部に取り付ける。
- 6 誘導綱を持ち落下地点の点検者までゆっくり降ろす。
- 7 降下用バケツ上部を開け、重りを入れる。

※下に落とさないように注意する！

降下開始

- 1 降下用ストッパーベルトの赤い部分を押す。
- 2 降下時、バケツが壁に当たらない様に誘導綱を引きながら降下させる。
- 3 付属のストップウォッチを使用して降下時間を計測し完了。

※オリローテスターは緩降機取付金具と调速器等を点検し、安全を確認後に使用してください。

セット内容

- 1 取扱説明DVD及び取扱説明書 各1枚
- 2 収納ケース(布製H250×W360×D300mm) 1個
- 3 降下用バケツ(布製H450×φ400mm) 1個
- 4 重り(砂袋3kg) 10個
- 5 誘導綱(ロープ長11・21・31m)砂袋付 各1個
- 6 降下用ストッパーベルト 1個
- 7 ストップウォッチ 1個
- 8 結合用カラビナ(大・小) 各1個
- 9 降下データ表 10枚



お問い合わせは……

ORIRO オリロー株式会社

本社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6

URL: <https://www.oriro.co.jp> e-mail: oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークバレス1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大家ビル 1F TEL. 047-311-4470 FAX. 047-311-4474
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745

●本製品は予告なく変更することがあります

